

# CHE TIPO DI HOME BARISTA SEI?

Scegli il modello giusto per te.



**DOMOBAR DIGITAL**



**JUNIOR DIGITAL**



**SUPER DIGITAL**



**SUPER ELETTRONICA**

<b>Erogazione</b>	Manuale	Manuale	Manuale	Elettronica
<b>Interfaccia</b>	Tastiera capacitiva e display OLED	Tastiera capacitiva e display OLED	display touch 3,5"	display touch 3,5"
<b>Profili di pressione allarmi</b>	No	No	Si	Si
<b>Segnalazione allarmi</b>	Display	Display	Display	Display
<b>Regolazione di tutti i parametri di erogazione</b>	No	No	Si	Si
<b>Regolazione temperatura del caffè</b>	Si	Si	Si	Si
<b>Indicatori corretta estrazione</b>	No	No	Si	Si
<b>Modalità ECO</b>	No	Si	Si	Si
<b>Tecnologia</b>	Monoboiler	HX	Dual Boiler	Dual Boiler
<b>Gruppi erogatore</b>	E61	E61	E61	E61
<b>Motore pompa</b>	Vibrazione	Vibrazione	Pressure profile	Pressure profile
<b>Allacciamento alla rete idrica</b>	No	No	Si	Si